活性炭浄水器

製造元:アイ.イー.サービス株式会社

販売元: 株式会社径書房 http://www.softwater-japan.com 〒160-0012 東京都新宿区南元町11-3 TEL.03-3350-5571

▲注意

で使用の前にかならずこの取扱説明書をお読みください。ここに示した「安全上の注意」などを守っていただかないと重大なトラブルが発生するおそれがあります。取扱説明書をお読みになったあとは、必要なときにとりだせる場所に保管してください。

安全上の注意

- 1. 水道水の飲用基準に適合した水でで使用ください。飲用基準に適合していない水をで使用になると、健康をそこなうおそれがあります。
- 2. 活性炭浄水器をとおした水は早目にお使いください。塩素 が除去されていますので腐りやすくなっています。
- 3. 取り付けできない水栓があります。詳しくは「3. 活性炭浄水器を取り付ける前に」をお読みください。
- 4. はじめて取り付けたときやカートリッジ交換後は、かならず 水漏れがないことを確認してください。
- 5. はじめてお使いなるときは、かならず3分ほど水を流してからで使用ください。
- 6. 2日以上で使用にならなかったときは、2分以上、水を流してからで使用ください。
- 7. 2週間以上で使用にならなかったときは、カートリッジを交換してください(一度使用してから長期間放置すると機能が低下するおそれがあります)。
- 8. 内部を凍結させないでください。凍結すると変形や破損のおそれがあります。
- 9. 活性炭浄水器は水平に設置してください。本体が傾いていると水漏れや処理能力低下の原因になります。
- 10. 火気の近くには設置しないでください。熱による変形や水漏れの原因になります。
- 11. 活性炭浄水器が落下すると危険です。かならず落下の心配がない、安定したところに設置してください。
- 12. 取り付けの際は、かならず付属の蛇口ユニットをご使用ください。
- 13. 蛇口ユニットは、水道の水栓以外のものとは接続しないでください。水栓以外のものと接続する仕様ではありません。
- 14. ツインチューブを取り付けるときは、「入」と「出」を間違えないでください。
- 15. ツインチューブは、取り外すとき以外は引っ張ったりしないでください。水漏れや故障の原因になります。
- 16. 45 度以上のお湯は通さないでください。白い樹脂製の容器 (ハウジング) やチューブの変形、または破損の原因になり ます。
- 17. 水の出口をふさがないでください。水漏れの原因になります。 また水の出口は清潔にたもってください。
- 18. 活性炭浄水器をほかの機種と接続しないでください。水漏れや破損の原因になります。
- 19. お手入れの際、洗剤・クレンザー・シンナー・ベンジン・アルコール・油などは使用しないでください。傷・変色・変形の原因になります。
- 20. 水の出が細くなったら、かならずカートリッジを交換してください。そのまま使い続けると処理能力が低下します。また、浄水器内部の水圧が高まって、水漏れの原因になります。
- 33. カートリッジの交換時期は、で使用の水道水の残留塩素濃度 などによって異なります。カートリッジ交換の方法については、交換用活性炭カートリッジ(別売)についている取扱説明書 をお読みください。

2. パッケージの内容を確認してください

お届けしたものには以下の部品がセットされています。

- ①本体(活性炭カートリッジが含まれます)
- ②ツインチューブ1本 標準1m(標準以外のチューブの長さを で注文の場合は異なります)
- ③蛇口ユニット・取付用アダプターセット(取扱説明書付)
- ④活性炭浄水器取扱説明書(本書)



3。活性炭浄水器を取り付ける前に

取り付けられない水栓は以下の通りです。

- ①シャワー型水洗
- ②センサー式水栓
- ③角形蛇口水栓(蛇口の先端が角形のもの)
- ④蛇口の先端が直径25mm以上、長さが15mm以下のもの (右上図参照)。

詳しくは「蛇口ユニット・取付用アダプターセット」の取扱説明 書をご覧ください。

4. 活性炭浄水器の取り付け方

- 1.「蛇口ユニット・取付用アダプターセット」の取扱説明書 (別 紙) をご覧のうえ、水栓に蛇口ユニットを取り付けてください。 ドライバーなどが必要な場合もあります。
- 2. 活性炭浄水器本体を、安定した場所に設置してください。 落下するような場所には設置しないでください。
- 3. 活性炭浄水器から伸びているツインチューブの、断面が黒い ほうを蛇口ユニットの「←入」に、断面が白いほうを「→出」 に差し込み、キャップのネジ®を締めて接続してください。
- 4. ツインチューブを取り付けたら、蛇口ユニットの切り替えレバーを「浄水」にして水栓の蛇口を開き、3 分ほど水を流してください。

ツインチューブ断面が黒いほうを「←入」に、白い方を「→出」に差し込み、キャップのネジ®でしっかり止めてください。



